



ATTENTIE

Lees deze handleiding aandachtig voor ingebruikname van het product. Enkele veel voorkomende handelingen zullen worden uitgelegd. (Normaal zal het niet nodig zijn om alle onderstaande handelingen te verrichten bij ingebruikname.)

Installeren van de display-unit

Bevestig de metalen beugel aan de display-unit met de 2 zwarte knoppen met schroefdraad.

U kunt het apparaat ophangen aan deze beugel. De lengte van de kabel is circa 2 meter.

Normaal gesproken is uw display na het aansluiten op het lichtnet nu gereed voor gebruik.

Indien het nog niet werkt, kan het mogelijk zijn dat er een reset moet plaatsvinden.

Het gebruik van het systeem:

Configuratie van de display-unit

Door de toets CODE op de achterkant van het display kort in te drukken, wordt de display gereset naar NUL en zal het volgende laten zien:

1. het testen van de 7-segment cijfers (cijfer 88)
2. geluidstest
3. de huidige code van het cijferdisplay (c0,c1,c2 ... c15,SL)
4. type visualisatie van de cijfers (f1,f2 ...f6)
5. type geluid bij de bediening van het display (s1,s2,s3,s4)
6. standby (t0: standby staat uit, t1: standby na 15 minuten)

Reset met de afstandsbediening de display-unit naar getal 0

Houdt de 'C' knop op de afstandbediening ingedrukt, eerst zal het rode lampje gaan branden, daarna knipperen en daarna weer stoppen met knipperen. Wanneer het lampje is opgehouden met knipperen drukt u op de 'next' knop terwijl u de 'C' knop niet los laat.

Er zal een geluidssignaal (en een groen lampje op de afstandbediening) aangeven en dat het display weer naar 0 gaat.

Het display reageert niet op de afstandbediening

Komt veel voor wanneer de 'C' knop bij het resetten eerder wordt losgelaten dan dat de 'next' knop wordt ingedrukt.

Druk de 'C' knop op de afstandbediening in en houd deze ingedrukt. Eerst zal het rode lampje gaan branden, daarna knipperen en daarna weer stoppen met knipperen. Wanneer u hierna de knop loslaat gaat het groene lampje langzaam knipperen. Tel het aantal keer dat het lampje oplicht, en wanneer deze een aantal keer geknipperd heeft drukt u op de 'next' toets (houd deze even ingedrukt). Druk hierna op de 'code' knop op het display

en houdt deze ingedrukt, het getal achter de letter C zal veranderen. Laat deze los als het getal verschijnt dat gelijk is aan het aantal keer dat het groene lampje op de afstandbediening heeft geknipperd voordat u op de 'next' knop drukt.

(Voorbeeld: Het groene lampje op de afstandbediening knippert 3 keer, dan drukt u op 'next'. Nu moet het display op C3 worden ingesteld.)

Als het goed is werkt het nu weer nadat u 'next' hebt gedrukt.

Wanneer er geen lampje brandt op het moment dat u op de 'next' knop drukt, is de batterij van de afstandbediening mogelijk leeg.

Geluidsinstellingen wijzigen

Het is mogelijk om het geluidssignaal te veranderen. Druk de 'code' knop op de display in en houdt deze ingedrukt. Het menu zal eerst door de getallen bladeren achter 'C' dan 'F', blijf de knop indrukken. U zult daarna ook getallen in de 50 tegenkomen. Deze getallen zijn de verschillende geluidssignalen. Laat de knop los en test het geluid. Is het niet naar wens, herhaal bovenstaand proces en stel nu een ander getal in.