



Nederlands

Klapt U s.v.p. voor het lezen de bladzijden met de afbeeldingen uit.

A Handgreep	E Instelknop drukwerk	I Transportblokje
B Bewegbare handgreep voor afdruk en transport	F Inktrolhouder (niet zichtbaar)	K Ruggapier
C Etikettenrolhouder	G Vergrendelknoppen links en rechts	L Klapbodem
D Controlevenster van het drukwerk	H Afscheurkant voor ruggapier	M Etiket
		N Aandrukrol

Met de aanschaf van deze METO Malkee bent u in het bezit gekomen van een kwaliteitsproduct, dat voldoet aan vele ergonomische aspecten. Het zwaartepunt ligt dicht bij de hand, het gewicht is verminderd: daarom is het werken met deze METO Malkee zeer aangenaam.

Indien op de juiste wijze gebruikt en behandeld, zal dit apparaat u gedurende lange tijd van dienst zijn. Leest u daarom deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.

Belangrijk: Gebruik altijd METO-etiketten en inktrollen, daarmee alleen al voorkomt u vele problemen.

Instellen van het drukwerk
De instelknop (E) naar buiten trekken; het venster geeft de in te stellen positie aan; door verdraaien van de knop het gewenste teken voordraaien (afb. 1).

Belangrijk: Na het instellen van het drukwerk de instelknop geheel naar binnen drukken (afb. 2). Doet men dit niet, dan worden de etiketten niet bedrukt.

Etiketten
Beide handgrepen (A en B) geheel samenknijpen en de weer loslaten. Het bedrukte etiket schuift daardoor onder de aandrukrol (N) naar voren (afb. 4). Door het apparaat (iets naar voren hellend) op het artikel te plaatsen en vervolgens naar u toe te trekken, wordt het artikel geëtiketteerd (afb. 5).

Etikettenrol inzetten
Scheur het ruggapier af en trek het korte eind in de richting van de handgreep (afb. 6).

Door beide vergrendelknoppen (G) naar het handvat te drukken, scharniert de klapbodem (L) naar buiten (afb. 7). Verwijder de lege etikettenkern uit de etikettenhouder (afb. 8).

Duw een nieuwe rol etiketten in de houder, totdat de rol klikt. Let er op dat het losse eind zich aan de onderzijde bevindt, met de etikettenkant naar boven (afb. 9).

Het begin van de etikettenstrook door het apparaat voeren (afb. 10) tot deze aan de onderzijde te voorschijn komt.

Let op: De etikettenstrook moet geleid worden tussen de aandrukrol en de klapbodem (afb. 10).

Ca. 15 cm van de etikettenstrook naar buiten trekken en de klapbodem sluiten (afb. 11).

Etikettenstrook doorvoeren (afb. 11) door de opening in het transportblokje (I) totdat het uiteinde daarvan zichtbaar wordt bij de bewegbare handgreep (B).

Door beide handgrepen (A en B) een aantal malen samen te knijpen wordt het ruggapier strak getrokken en verschijnt het eerste bedrukte etiket.

Verwisselen van de inktrol

De beide handgrepen (A en B) samenknijpen en de inktrolhouder met een vinger naar buiten trekken (afb. 13). Daarna de inktrol uit het apparaat nemen.

Zoals bij afb. 14 is aangegeven, de inktrolhouder stevig samendrukken, waardoor de verbruikte inktrol uit de houder valt.

Men kan de houder door de folie heen drukken en de nieuwe inktrol zonder vieze vingers in de houder klemmen. Als de inktrol in de houder is vast geklemd (afb. 15) deze door de folie van de verpakking heen trekken.

De inktrolhouder met de nieuwe inktrol op de juiste plaats terugzetten, zodat de houder er weer inklikt (afb. 16).

Nadat het apparaat gesloten is, kan het weer gebruikt worden.

Belangrijk: De inktrol niet van nieuwe inkt voorzien, maar na verbruik verwisselen.

Storingen onderkennen en verhelpen

Apparaat werkt niet:

- controleer of de instelknop volledig ingedrukt is
- worden METO-etiketten gebruikt van het juiste formaat?
- verwijder restanten van etiketten uit het apparaat
Afdruk niet goed:
- controleer de inktrol en de inktrolhouder

Is de oorzaak van de storing niet bekend, dan kan men gebruik maken van de METO Onderhoudsenvelop.

Onderhoud

Naar behoefte het drukwerk met een droog borsteltje reinigen en zonnodig lijmresten en in het apparaat vastgehechte etiketten (delen) met een pincet verwijderen.

Tip: Apparaat minimaal één keer per jaar opsturen voor onderhoud. Gebruik daarvoor de METO Onderhoudsenvelop die speciaal voor dit doel ontwikkeld is en die u jarenlang onbezorgd gebruik van de METO Malkee garandeert.

Attentie: Geen oplos- of schoonmaakmiddelen gebruiken.

PA doorlopend nummerend codeerapparaat

Instellen van het drukwerk
De positie van de knop (fig. 18) aan de zijkant van het kijkvenster geeft aan of de nummering oploopt of gelijk blijft.

Wanneer de knop naar de onderkant van het kijkvenster is gedrukt, wordt het nummer met één verhoogd, elke keer als de handgreep ingedrukt wordt. Wanneer de knop naar boven wijst (pos. 0) blijft het nummer gelijk.

Het drukwerk kan zo ingesteld worden dat elk nummer twee keer wordt afgedrukt, voordat het nummer met één wordt verhoogd. Om dit in te stellen neemt u een pen en rolt het wielletje (fig. 18) in de richting van pos. 1. let op: U moet de handgreep half ingedrukt houden terwijl u het wielletje draait.

Let op: Draai de knop altijd tegen de wijzers van de klok in (richting de handgreep).

Let op: Wij bevelen het gebruik van speciale PA inktrollen aan.